# K-50

MANUAL DO OPERADOR

## **IMPORTANTE**

Para sua própria segurança, antes de montar ou operar esta máquina, leia com atenção todo o conteúdo deste manual de operação. Aprenda a operação da máquina e suas possíveis aplicações.

# EMERSON... Professional Tools

# Máquina para Desobstruir Tubos e Esgotos





## RIDGID Kollmann

#### SR. USUÁRIO: ATENÇÃO

Este equipamento foi projetado para executar desentupimentos em tubulações e esgotos. Propõe-se a manutenção preventiva ou corretiva nos tubos, porém ao operá-lo é necessário saber que tal atividade, reveste-se de detalhes muitas vezes imperceptíveis ao operador.

Portanto é necessário, antes de iniciar um desentupimento, saber de antemão as condições do tubo, o material (aço, cerâmica, plástico, etc.) e o material transportado pela linha. Tais cuidados se justificam pois evitam prováveis transtornos, como rompimento de tubulações enfraquecidas pelo uso, tubos plásticos, linhas de manilhas rompidas, etc...

A finalidade principal deste manual é informar o uso de cada acessório que acompanha este equipamento de forma técnica, aliada a nossa experiência prática, e a leitura atenta destas instruções fará com que o usuário obtenha excelente rendimento e segurança nos trabalhos executados. Porém se estas instruções deixarem qualquer dúvida, entre em contato conosco,

atenciosamente.

**RIDGID / KOLLMANN** 

#### **DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES**

#### **DESCRIÇÃO**

A máquina RIDGID/KOLLMANN K-50 é um equipamento portátil compacta e versátil para desobstruir canos, foi especialmente desenhada para trabalhos rápidos e seguros. É especialmente recomendada para desobstrução em tubos de até Ø 3".


#### **ESPECIFICAÇÕES**

#### **SEGURANÇA**

1 -

Leia com atenção este manual. Aprenda as operações e aplicações, assim como as limitações e perigos potenciais, específico deste equipamento.

- 2 EMBREAGEM INSTANTÂNEA. A unidade K-50 possui embreagem de ação instantânea que permite deter imediatamente o movimento dos cabos evitando-se uma possível torção ou quebra.
- 3 ARRANQUES ACIDENTAIS Certifique-se de que o interruptor da máquina esteja na posição **DESLIGADO** antes de ligar o fio na tomada.
- 4 FIO TERRA A unidade K-50 deve ser operada ligada a um fio de aterramento. Este sistema evita possibilidades de choque no operador. Ao iniciar um trabalho certifique-se de que a caixa da tomada utilizada esteja ligada a terra, caso contrário providencie uma ligação aterrada.



- 5 Não utilize a máquina em locais onde haja possibilidade de desequlibrio. A máquina deverá estar "estabilizada", "equilibrada" para ser operada.
- 6 Não utilize a máquina em locais alagados ou em locais onde haja possibilidade da máquina cair na água. Se necessário providencie um suporte.
- 7 Não puxe a máquina pelo cordão elétrico.

- 8 Verifique periodicamente a fiação elétrica, se estiver desencapado repare-o imidiatamente.
- 9 Use luvas para proteção nunca utilize panos ou luvas de borracha para operar.

A luva ideal deverá ser de couro reforçada por ilhoses metálicos.

10 - CABOS - Mantenha os cabos espirais girando no sentido HORÁRIO (mesmo sentido dos ponteiros do relógio).


A rotação anti-horário poderá danificar os cabos.

11 - ROTAÇÃO ANTI-HORÁRIO (reversão).

Utilize a rotação anti-horário (reversão) somente para retirar os cabos que tenham ficado presos em um entupimento. Tão logo sinta que a ponta soltou-se, desligue a máquina e volte novamente a ligá-la no sentido HORÁRIO.

- 12 Não utilize cabos desgastados pois poderão romper-se dentro da tubulação.
- 13 Use sempre a mangueira de guia trazeira para evitar sujeira no local de trabalho. A mangueira faz com que os cabos espirais se movimentem sem perigo para o operador.
- 14 Mantenha distante os curiosos.
- 15 ATENÇÃO Utilize sempre peças originais RID-GID/KOLLMANN.

A utilização de peças não originais podem ser perigosas ao operador ou danificar seu equipamento.





#### **INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO**

Antes de utilizar a unidade K-50, o operador deve familiarizar-se com o método de acoplamento dos cabos e das ferramentas.


Os cabos espirais C-8 tem  $\varnothing$  5/8" com acoples macho e femea em seções de 2,29m.



## OPERAÇÃO COM CABO ESPIRAL C-8 PARA TUBULAÇÕES Ø 2" - 2 ½" - 3".

- Posicione a K-50 a uns 30 cm. de distância do tubo que está entupido.
- Acople a MANGUEIRA DE GUIA A-14-6 na parte traseira da máquina.

Verifique que o pino da mangueira fique encaixado no furo do corpo da máquina



 Ligue o fio elétrico em uma tomada - verifique a voltagem verifique aterramento.

#### USO DO CABO ESPIRAL 5/8 - (C.8)

 Introduza o cabo espiral pela frente da máquina. Ponta "macho" para frente.

OBS.: - TODOS OS CABOS SÃO INTRODUZIDOS PELA PARTE DIANTEIRA DA K-50. NUNCA ACOPLE MAIS DE UM CABO POR VEZ.

O cabo introduzido passará através da mangueira guia. Deixe uns 30 centímetros de cabo fora da K-50 e acople a pua cônica nº T-202.

OBS.: - A ferramenta T-202 é especialmente indicada como a primeira a ser introduzida na tubulação. Devido a seu formato, ultrapassa facilmente as curvas, e quando retirada, trará amostra do material que estava causando o entupimento.

- Coloque o primeiro cabo, acoplado com a T-202 na entrada da tubulação.
- Mantenha o cabo espiral com a m\u00e3o esquerda SEM PRES-SIONAR, de maneira que forme um ARCO em frente da K-50

#### **USO DA EMBREAGEM**

- Ligue o interruptor para posição FRENTE (FOR) ou seja; o cabo irá girar no sentido horário.
- Acione a alavanca de embreagem para o cabo girar.

A embreagem tem ação instantânea. Basta soltá-la para que o cabo pare de girar imediatamente.

Através da embreagem, o operador poderá regular o torque (a força) do cabo espiral dentro da tubulação.

- Quando o cabo espiral com a T-202 penetrarem dentro da tubulação, solte a embreagem, puxe mais uns 30 centimetros de cabo e acione novamente a embreagem.
- Continue com esta operação até a total introdução do cabo espiral dentro da tubulação.
- Acople outro cabo e repita as operações já descritas.

OBS.: Cuidado quando trabalhar em tubulações em piso superior pois o cabo tende cair dentro do tubo. Mantenha-os seguro até acoplar os cabos subsequentes.

 Quando chegar na obstrução, faça com que o cabo avance uns poucos centimetros para que a ferramenta execute a limpeza.



Forme um arco conforme a ilustração acione o cabo da embreagem (sentido horário) após introduzido o cabo, repita a operação.

#### **USO DAS PUAS T-201 E T-205**

Tão logo verifique que a obstrução foi retirada (facilmente percebida pela passagem da água), retire os cabos - acople a ponta reta T-201 se o entupimento foi causado por material fibroso, ou a ponta T-205 se o entuppimento foi causado por gordura.



#### USO DE "REVERSÃO" GIRO ANTI-HORÁRIO

Só se utiliza a k-50 em reversão (movimento anti horário) para liberar a ferramenta presa no entupimento.

Tão logo o operador perceba que a ponta está presa solte imediatamente o cabo da embreagem - desligue espere o motor parar e torne a ligar em REVERSÃO.

Após a liberação da ferramente - desligue novamente o interruptor e volte a ligá-lo no sentido HORÁRIO.

A reversão também é usada nos casos de haver dificuldade para passar os cabos por uma curva.


Assim que se perceba que os cabos e a ferramenta estão girando livremente, mas não consegue avançar, desligue e tor ne a ligá-la em REVERSÃO APÓS A PASSAGEM DA CURVA TORNE A LIGÁ-LA NO SENTIDO HORÁRIO.

OBS.: - NUNCA TRABALHE COM OS CABOS NO SENTIDO ANTI HORÁRIO A NÃO SER NOS CASOS ACIMA DESCRITOS, POIS PODERÁ DANIFICÁ-LOS IRREMEDIAVELMENTE.

## PARA RETIRAR OS CABOS/FERRAMENTAS DE DENTRO DA TUBULAÇÃO.

Pressione o cabo espiral na borda de entrada da tubulação ao mesmo tempo em que aciona a embreagem. Mantenha por alguns segundos até se formar um arco em frente da máquina - Tão logo isto aconteça, solte a embreagem e empurre-o para dentro da mangueira guia.

Pressione o cabo espiral na borda da tubulação girando no sentido horário.



Repita esta operação até a saída de um cabo - Use a chave de desacoplar e guarde-o no porta cabos - Repita esta operação até a retirada total.

#### CAPACIDADE EM ALCANCE

A K-50 tem capacidade para até 30 metros de alcance utilizando cabos  $\varnothing$  5/8".

OBS.: - É fornecida normalmente com 6 seções de cabos de 2,29 m (comprimento total de 13,74). Caso haja necessidade adquira cabos sobressalentes.

#### **USO DOS TAMBORES A-17-A E A-17-B**

Para tubulações Ø 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"

Retire de dentro do tambor mais ou menos 30 centimetros de cabo.

Introduza pela parte trazeira da máquina o eixo e encaixe o adaptador do tambor no adaptador trazeiro da K-50.

Verifique so o encaixe do pino com a mola está ajustado no furo do corpo da máquina.

Aperte levemente com chave os dois parafusos laterais do tambor a fim de dar maior estabilidade de giro.

Posicione a máquina com o tambor, próximo da entrada da tubulação.

Siga o mesmo procedimento descrito no uso de cabos espirais de 5/8".

A diferença é que com o uso dos tambores não há necessidade de se acoplar outros cabos.

Para retirar, proceda da mesma maneira anteriormente descrito, e empurre o cabo para dentro do tambor.



Mantenha a máquina equilibrada se necessário utilize um suporte.

OBS.: - Não esquecer de limpar o cabo/tambor após o uso




#### AJUSTE DO FREIO NOS TAMBORES A-17-A E A-17AB

Após o uso constante dos tambores, se faz necessário um ajuste no freio.

Este sistema, é encarregado de não permitir que o tambor gire sem controle do operador.

#### Regulagem

Solte os dois parafusos de ajuste (A) com chave allen de 5/16" - Aperte o parafuso allen (B) para regular o freio.



#### **MANUTENÇÃO**

- 1. Lubrifique a máquina através das engraxadeiras uma vez por semana se seu uso for diário, ou uma vez por mês se usa menos.
- 2. Limpe e lubrifique com óleo lubrificante os mordentes da embreagem depois de cada uso.

Para isto vire a máquina e solte os dois parafusos allen, retire o conjunto do pinhão e cremalheira.

- 3. Limpe os tambores após cada uso. Lubrifique os cabos com óleo.
- 4. Verifique periodicamente o freio dos tambores. Para regulagem do freio veja ilustração.
- 5. Mantenha sua máquina sempre limpa.

#### **CUIDADOS COM O EQUIPAMENTO**

Mantenha todo o equipamento em local coberto e livre das variações atmosféricas.

### CUIDADOS COM PARTE ELÉTRICA

**MOTOR** 

- Equipamentos com motores elétricos devem ser guardados em local coberto.
- Se a máquina permanecer longo tempo em locais descobertos, haverá acumulação de umidade, principalmente nas bobinas do motor, podendo causar queima prematura.
- Quando for necessário utilizar extensão deverá ser escolhido o fio de acordo com as informações da tabela.

Comprimento da extensão	Usar fio
Até 15m	3 x 12
de 15m até 30m	3 x 10
de 30m até 45m	3 x 8
de 45m até 60m	3 x 6
de 60m até 100m	3 x 4

O uso de extensão com fios não especificados causará aquecimento no motor e consequente queima.

Observe na tabela que os fios utilizados deverão ter 3 condutores pois um é para aterramento.

#### **CUIDADOS COM OS CABOS ESPIRAIS**

Nunca force os cabos através de aberturas que são menores que as recomendadas.

Não force o avanço quando a ferramenta chega na obstrução.

Cuidado para não esquecer a rotação dos cabos. Não trabalhe girando no sentido anti-horário.

Não use cabos velhos e desgastados, guarde-os em locais cobertos. Não os deixe em locais que possam ter mudanças bruscas de temperaturas.

Ao sentir que a ferramenta ficou presa na obstrução solte imediatamente a embreagem. Isso evita a possível quebra dos mesmos.

#### IMPORTANTE:

Só utilize peças e acessórios originais RIDGID. O uso de equipamentos não originais podem ser perigosos ao operador ou danificar a máquina.

#### QUATRO OPÇÕES DE EQUIPAMENTO

QT. Descrição	Opção 4	Opção 6	Opção 7	Opção 8
1 - Máquina K-50	•	•	•	•
1 - Mangueira ou a A-14-6	•	•	•	•
6 - Cabos espirais 5/8" (C-8) secção 2,29 m	•	•	•	•
1 - Porta cabos A-10	•	•	•	•
1 - Pua reta T-201	•	•	•	•
1 - Pua Bulba T-202	•	•	•	•
1 - Cortador de gordura T-205	•	•	•	•
1 - Chave para desacoplamento A-13	•	•	•	•
1 - Tambor com cabo (7,62 m) C-1 Ø 5/16" A-17-A		•		•
1 - Tambor c/ cabo (10,70 m) C-5 Ø 3/8" A-17-B			•	•

Obs.: A máquina é fornecida c/ 13,74 metros de cabos C-8 de Ø 5/8".

Número Catálogo	Modelo	Descrição	Voltagem	Peso
20470	K-50	Máquina desentupidora s/ acessórios	110 volts	20,000 Kg
20475	K-50	Máquina desentupidora s/ acessórios	220 volts	20,000 Kg
21620	K-50-4	Máquina desentupidora opção nº 4	110 volts	30,740Kg
21625	K-50-4	Máquina desentupidora opção nº 4	220 volts	30,740 Kg
20480	K-50-6	Máquina desentupidora opção nº 6	110 volts	34,750 Kg
20485	K-50-6	Máquina desentupidora opção nº 6	220 volts	34,750 Kg
20490	K-50-7	Máquina desentupidora opção nº 7	110 volts	36,250 Kg
20495	K-50-7	Máquina desentupidora opção nº 7	220 volts	36,250 Kg
20500	K-50-8	Máquina desentupidora opção nº 8 110 volts		39,400 Kg
20505	K-50-8	Máquina desentupidora opção nº 8 220 volts 39,400		39,400 Kg

#### **Tambores Adaptadores**

Número Catálogo	Modelo	Descrição	Ø Cabo	Comprim. Cabo	Peso
59250	A-17-A	Tambor adaptador	5/16"	7,62 m	3,250 Kg
59255	A-17-B	Tambor adaptador	3/8"	10,7 m	4,700 Kg



Número Catálogo	Modelo	Descrição	Diâmetro	Comprimento	Uso Máq.	Peso
62225	C-1	Cabo	5/16"	7,62 m.	K-25 - K-50	1.600 Kg.
62250	C-5	Cabo	3/8"	10,67 m.	K-50	3.800 Kg.
62270	C-8	Cabo	5/8"	2,29 m.	K-30 - K-5 - K-500	1.400 Kg.

### AMMMM ATTERNATION AND A STATE OF THE ATTERNATION AND A STATE O

#### Pua reta - Nº T-201 (5" comprimento)

Usada para recolher ou perfurar obstruções provocadas por trapos ou estopa, em redes de 1" a 3".



#### Cortador tipo "C" - Nº T-205

Remove gorduras proveniente de pias de cozinha, em redes de esgotos de 1.1/2" até 3".



#### Pua tipo bulbo - Nº T-202 (3" comprimento)

Utilizada para limpar redes de esgotos com vários cotovelos.




#### Cortadores dentados flecha - Nº T-213

Usado na máquina K-50 em obstruções endurecidas.

Número Catálogo	Modelo	Descrição	Para Cabo de	Peso
62990	T-201	Pua reta	5/8"	0,113 Kg
62995	T-202	Pua bulbo	5/8"	0,142 Kg
63005	T-205	Cortador tipo C	5/8"	0,057 Kg
63045	T-213	Cortador 4 lâminas	5/8"	0,057 Kg




## **Componentes Principais**



No. Ref.	No. Catálogo	Descrição	
1	59785	Parafuso (2)	
2	60910	Parafuso (2)	
3	55137	Cabo Elétrico	
4	55142	Prensa Cabo	
5	61935	Protetor Plástico	
6	59825	Jgo. 3 Pernas	
		Inclui Sapatas (7)	
7	59965	Sapata de Borracha (3)	
8	59975	Conjunto de Embreagem	
9	59990	Parafuso (2)	
10	59450	Conjunto Mordentes	
11	55127	Interruptor	
12	68782	Conjunto Motor 110/220V	
13	89800	Presilha	
14	89805	Porta Ferramentas	


### Sistema de Acionamento

No. Ref.	No. Catálogo	Descrição
1	59945	Rolamento
2	60680	Chaveta
3	61570	Eixo
4	61575	Cone
5	59695	Eixo c/ cone
6	59960	Corpo
7	60985	Pinhão e Coroa c/ Parafusos
8	76830	Pino
9	89810	Graxeira
10	61715	Bucha
11	24577	Coroa c/ Chaveta
12	24572	Pinhão c/ Chaveta






## Conjunto de Embreagem



No. Ref.	No. Catálogo	Descrição
1	59945	Conjunto de Rolamentos
2	60860	Anel Retentor
3	61580	Eixo c/ Cone Traseiro
4	61585	Encaixe c/ Cremalheira
5	61595	Mola Espiral
6	61600	Arruela
7	61605	Cabo de Borracha
8	59980	Conj. Cabo e Pinhão
9	60965	Corpo da Embreagem
10	89810	Graxeira

### **Tambores**



No. Ref.	No. Catálogo	Descrição	
1	61540	Parafuso (3)	
2	61550	Parafuso	
3	61555	Anel Retentor	
4	79935	Parafuso Borboleta	
5	61565	Chaveta	
6	61735	Cone do Freio (Macho)	
7	59510	Conjunto do Pino	
8	59630	Cone do Freio (Fêmea)	
9	59760	Conj. de Encaixe (Inclui No. Ref. 2,4,7,11)	
10	59790	Conj. de Encaixe Completo (Inclui No. Ref. 3, 5, 6, 8, 9)	
11	60025	Parafuso (2)	
12	60325	Tubo c/ Flange para A-17-A	
13	60335	Tubo c/ Flange para A-17-B	
14	63255	Tambor para A-17-A	
15	63250	Tambor para A-17-B	



## Garantia Vitalícia

A boa reputação da RIDGID, englobando os produtos da marca RIDGID, RIDGID/KOLLMANN e RIDGID/KSF, é o resultado de uma consistência na qualidade e acabamento dos nossos produtos desde o início de nossas atividades em 1923. Controles rigorosos, desde a compra de matérias-primas até o produto embalado, asseguram uma confiança no produto cuja marca se tornou uma referência de qualidade para os profissionais deste segmento do mercado. Assim a RIDGID dá cobertura aos seus produtos com a garantia para toda a sua vida. O que é coberto as máquinas e ferramentas RIDGID, RIDGID/KOLLMANN, RIDGID/KSF têm garantia durante toda a vida contra defeitos de mão-de-obra ou material.

**Qual a duração desta Cobertura:** A duração da garantia durante toda a vida dos produtos RIDGID, RIDGID/Kollmann e RIDGID/KSF, excluindo-se todos os componentes elétricos e eletrônicos, os quais são cobertos por um período de um ano da data da venda. A garantia termina quando o produto apresenta defeitos que não estejam relacionados com material ou mão-de-obra.

**Como obter a Assistência Técnica:** Para obter os benefícios desta garantia, o produto completo deve ser enviado com frete pago à Emerson Electric do Brasil Ltda – ou a qualquer um dos Centros de Serviços Autorizados RIDGID. (Ver nosso site: www.ridgid.com.br)

O que a RIDGID fará para resolver estes problemas: Produtos dentro da garantia serão reparados ou substituídos ao nosso critério gratuitamente, e devolvido com frete pago.

O que não está coberto por esta garantia: Uso indevido, abuso ou desgaste natural, reparos não autorizados, não são cobertos por esta garantia. A RIDGID não se responsabilizará por quaisquer danos incidentais ou consequenciais tais como lucros cessantes.

#### Nenhuma outra garantia se aplica aos Produtos RIDGID

Esta garantia vitalícia, é a única e exclusiva garantia dada aos Produtos RIDGID, RIDGID/Kollmann e RIDGID/KSF. Nenhum empregado, agente, ou distribuidor, está autorizado para alterar ou dar qualquer outra garantia em nome da Emerson Electric do Brasil Ltda, ou da Ridge Tool Company.

# Procure Sempre Peças de Reposição RIDGID Originais.

Os produtos RIDGID e RIDGID/Kollmann são desenhados de acordo com as normas mais elevadas para poder executar as suas funções mais específicas com a maior eficiência. Os componentes são fabricados para complementar um ou outro na função. Para isto é muito importante obedecer tolerâncias nos desenhos, assim como, tipo de material, tipo de tratamento térmico e dureza. Para manter as normas elevadas de rendimento que se esperam dos produtos RIDGID, é muito importante a utilização de peças de reposição originais RIDGID. Todas as peças de reposição da RIDGID têm passado por um controle de qualidade rigoroso. Todas vêm com embalagem marcada "RIDGID"

PROCURE A MARCA RIDGID NA EMBALAGEM PARA EVITAR PROBLEMAS. CONSULTE O NOSSO SITE NA INTERNET (www.ridgid.com.br) PARA UMA RELAÇÃO ATUALIZADA DOS CENTROS DE SERVIÇOS AUTORIZADOS RIDGID.





Emerson Electric do Brasil Ltda. Av. Embaixador Macedo Soares, 10.735 Vila Anastácio - São Paulo - SP CEP 05095-035

Site: www.ridgid.com.br

